Mode d'emploi Manual de instrucciones



\$\text{stg} LF 330/SET LF 340/SET

Conductimètres de poche

Medidor manual de la conductividad

LF 330

LF 340

Cellule de conductivité standard Célula de conductividad estándar TetraCon[®] 325

ba52213fs01 11/00 1

LF 330/SET LF 340/SET

Avertissement



Bien lire ces informations avant de mettre l'appareil en service !

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les normes de sécurité IEC 1010 pour les instruments de mesures électroniques et a quitté notre usine en parfait état de fonctionnement.

De façon à conserver et à garantir cet état, l'utilisateur doit observer les précautions de sécurité ainsi que les avertissements figurant dans ce manuel.

- Avant que l'appareil ne soit branché au secteur, vérifier que la tension d'utilisation corresponde bien à celle du secteur.
- L'utilisation de l'instrument n'est acceptable qu'avec les accessoires correspondants aux spécifications des "Caractéristiques techniques". La garantie constructeur ne s'applique pas en cas de dommages causés par des accessoires inadaptés.
- Le fonctionnement parfait et sûr de l'instrument ne peut être assuré que dans les conditions climatiques spécifiées dans les caractéristiques techniques.
- Les réglages, entretiens et réparations sur l'instrument ne doivent être effectués que par du personnel qualifié et agrée par notre société.
- Si l'instrument ne parait pas pouvoir être utilisé sans risque, il doit être éteint et contrôlé.
- Un risque peut être suspecté si l'instrument :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne pas normalement
 - a été stocké dans de mauvaises conditions.
 - a été transporté dans de mauvaises conditions.
- En cas de doute, il est conseillé de retourner l'appareil à WTW pour examen et contrôle.

Instrucciones de seguridad



Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el instrumento!

El presente instrumento ha sido construído y probado conforme a las disposiciones de seguridad alemanas IEC 1010, para instrumentos electrónicos y ha salido de fábrica cumpliendo los requerimientos de seguridad técnica.

El perfecto funcionamiento y la seguridad operacional del aparato están garantizadas unicamente si durante su empleo son respetadas las normas de seguridad normales vigentes y las instrucciones de seguridad específicas establecidas en el presente manual.

- Antes de conectar el transformador de alimentación a la red, verificar que el voltaje indicado en el transformador de alimentación corresponda al voltaje de la red (indicación del rango del voltaje).
- El perfecto funcionamiento y la seguridad operacional del instrumento están garantizados unicamente si se trabaja bajo las condiciones medioambientales especificadas en el presente manual.
- Si se cambia la ubicación del instrumento de un lugar cálido a un ambiente frío pueden producirse desperfectos y mal funcionamiento debido a la condensación de la humedad. En tal caso, esperar que la temperatura del instrumento se iguale a la nueva temperatura ambiental, antes de ponerlo en funcionamiento.
- El instrumento debe ser abierto, ajustado, mantenido y/o reparado unicamente por un especialista autorizado por WTW.
- Si es de suponer que el instrumento ya no puede ser empleado sin correr peligro, hay que desconectarlo y separalo, identificándolo apropiadamente para evitar que sea empleado o conetado inadvertidamente.
- La seguridad del usuario está en peligro cuando el instrumento
 - presenta daños visibles a simple vista
 - no funciona de acuerdo a lo especificado.
 - ha estado almacenado por un período prolongado bajo condiciones inadecuadas,
 - ha estado a expuesto a condiciones inadecuadas durante el transporte.
- En caso de dudas y como regla general, enviar el instrumento al fabricante"Wissenschaftlich-Technische-Werkstätten GmbH" para su reparación o el mantenimiento.

LF 330/SET LF 340/SET

Sommaire

Sommaire	4 8
Mode d'emploi LF 330/340	9
Eléments de contrôle	10
Afficheur	10
Clavier	
Prises	13
Mise en service	14
Utilisation sur piles (uniquement en version sur piles non rechargeables)	14
Remplacement des piles	14
Utilisation sur batterie rechargeable (uniquement en version sur batterie	4.5
rechargeable)	15
Affichage de l'état de charge des batteries	
Mise en marche / Test amoneul	10
Constante de cellule	
Détermination/Réglage de la constante de cellule	
Détermination de la constante de cellule	
Réglage manuel de la constante de cellule	19
Réglage de la constante de cellule 0,1 cm ⁻¹ ou 0,01 cm ⁻¹	20
Compensation de température	21
Réglage de la fonction de température TC	21
Sélection de la fonction de température linéaire	
Arrêt de la fonction température	22
Mesures	23
Mesures de conductivité	
Mesures de salinité	24
Mesures des TDS	24
Contrôle de cellule	25
Symboles de la cellule	
Fréquences de calibration	26
•	
Mémorisation	
Mémorisation des valeurs mesurées	
Mémorisation manuelle	
Mémorisation automatique	
Mémoire pleineLecture de la mémoire	
Sortie à l'afficheur	
Effacement de la mémoire	

Sommaire

Sortie analogique (Uniquement version avec interface)	33
Transmission des données (Uniquement version avec interface)	34
Transmission des données	34
Interface série	
Commande extérieure	
Protocole de calibration Conductivité/Salinité	35
Transmission automatique des protocoles de calibration et des	
valeurs de mesure mémorisées	36
Transmission des valeurs de mesure mémorisées	36
Transmission des données mémoire	37
Configuration	40
Fonction RESET	41
Messages d'erreurs	42
Messages du système conductivité	42
Messages généraux	42
Accessoires	44
Accessoires généraux	44
Accessoires pour mesures de conductivité	45
Caractéristiques techniques	48
Certificat test EMV	52
Certificat de conformité:	
"Utilisation en zones à risques - Zone 2"	53
Rapports d'application	
Liste des rapports d'application recommandés	60
Mada diamplai TatraCan® 225	61
Mode d'emploi TetraCon® 325	0 1
Mise en service / Maintenance	
Mise en service	
NettoyageVieillissement de la cellule de mesure TetraCon [®] 325	62
Elimination Schéma de branchement	
Schema de branchement	
Caracteristiques techniques	คำ

LF 330/SET LF 340/SET


Contenido

Contenido	6
CONJUNTO LF 330/340	
Manual de instrucciones LF 330/340	9
Elementos de control	10
Display	
Teclado	
Panel posterior	
Puesta en servicio	14
Funcionamiento con pilas (sólo pilas, no baterías recargables)	
Cambiar las pilas	14
Funcionamiento con conexión a la red o mediante	
baterías recargables (unicamente baterías recargables)	15
Indicador del estado de carga de las baterías	16
Conectar / Test en el display	17
Constante celular	18
Determinar / configurar la constante celular	18
Determinar la constante celular	18
Configurar manualmente la constante celular	19
Configurar manualmente la constante celular Configurar la constante celular 0.1 cm ⁻¹ o 0.01 cm ⁻¹	20
Compensación de la temperatura	21
Configurar la función de temperatura TC	21
Seleccionar la función linear para la temperatura	22
Desconectar la función de temperatura	22
Medición	22
Medición de la conductividad	23
Medición de la colluidad	23
Medición de la salinidad	
Medición del TDS (resíduo remanente de vaporización)	
Supervisión de la muestra	
Símbolo de la muestra	25
Intervalo de calibración	26
Registro de los datos de medición	27
Archivar en memoria el valor medido	
Archivar en memoria manualmente	
Archivar en memoria automáticamente	
Capacicad de memoria agotada	
Extraer datos archivados	
Ver los datos en el display	
Borrar la memoria	32

Contenido

Salida analógica (versiones con interface solamente)	33
Transmisión de datos (versiones con interface solamente)	34
Transmisión de datos	34
Interface serial	
Mando a distancia / control remoto	35
Protocolo de calibración de conductividad/salinidad	35
Transferencia automática de los protocolos de calibración y	
de los valores medidos registrados	36
Transferencia de valores medidos registrados	36
Transmisión del valor medido registrado	
de la memoria	37
Configuración	40
Función RESET	41
Problemas y formas de solucionarlos	43
Mensajes del sistema de medición de la conductividad	43
Mensajes del sistema general	43
Accesorios	
Accesorios generales	46
Accesorios para la medición de la conductividad	47
Especificaciones técnicas	54
Certificado de pruebas de compatibilidad electromagnética	58
Certificado de cumplimiento del fabricante:	
"Uso en áreas peligrosas - zona 2"	59
Reportes de aplicaciones	60
Lista de reportes de aplicación recomendados	60
Manual de instrucciones TetraCon® 325	
Operación / Mantenimiento	
Puesta en servicio	
Limpieza	62
Envejecimiento de la célula TetraCon® 325	
Eliminación	
Disposición de lo conectores	
Especificaciones técnicas	66

Composition du SET CONJUNTO



- Instrumento LF 330/340
- Trípode
- Solution de contrôle standard pour cellules de conductivité, 50 ml
 - Bécher de mesure 50 ml
- Cellule de conductivité TetraCon[®] 325
- **5** Transformateur (uniquement pour versions sur batteries rechargeables)

Medidor LF 330/340

Base

- Patrones de control para células de medición de la conductividad, 50 ml
- Cubeta de medición 50 ml

Célula de medición de la conductividad TetraCon[®] 325

Transformador de alimentación (para la versión de baterías recargables, unicamente)


Conductimètres de poche Medidor manual de la conductividad

LF 330 LF 340

Eléments de contrôle Elementos de control y mando

Afficheur

Display



Paramètres mesurés:

Conductivité

Sal Salinité

TDS (resíduo remanente de

vaporización)

Quide utilisateur et valeurs mesurées:Conductivité, Salinité, TDS

Dimensiones: µS/cm, mS/cm Conductivité, mg/l TDS

4 Données de calibration: Evaluation de la cellule

Etat:

TP Mesure de température activée

1/cm Constante de cellule

°C Température

%/K Coefficient de température

Valeurs mesurées et réglage des paramètres:

Température, Constante de cellule, Heure, Date, Numerateur, Numéro d'identification de la valeur mesurée, Baud, Coefficient de température.

Parámetros medidos:

Conductividad

Sal Salinidad

TDS (resíduo remanente de

vaporización)

Guía del usuario y valores medidos:

Conductividad, Salinidad, TDS (resíduo remanente de vaporización)

Unidades de medición/Dimensiones:

 μ S/cm, MS/cm Conductividad, mg/l TDS

Información de calibración:

Evaluación de la muestra

Estado actual:

TP Medición de la temperatura

activada

1/cm Constante celular

°C Temperatura

%/K Coeficiente de temperatura

Valores medidos y parámetros configurados:

Temperatura, constante celular, tiempo, fecha, contador, número para identificar el valor medido, coeficiente de transmisión en Baud. coeficiente de temperatura

Eléments de contrôle Elementos de control v mando

Estado actual: Etat:

Fonction "Lecture de la RCL RCL Función "Extraer datos mémoire" activée

archivados en memoria"

activada

Estado actual: Estado actual:

AR Contrôle de dérive activé AR Control de deriva activado con

la calibración

AR fixe La valeur mesurée stable AR permanente est figée

el valor medido estabilizado

AR clignotant La valeur stable se aparece en el display

détermine AR intermitente

> el instrumento está determinando el valor

estabilizado

Estado actual: Etat:

Selección automática del ARng Sélection automatique de **ARng** plage activée

rango de medición, activada

Etat: Estado actual:

Store Fonction "Mémorisation Store Función Archivar en memoria

manuelle" activée "manual" activada Fonction "Mémorisation Auto Store

Auto Store Función Archivar en memoria "automatica" activada automatique" activée

Procédure de calibration: Procedimiento de calibración: pour mesures de para mediciones de la Cal Cal

Conductivité conductividad

Etat: Estado actual:

LoBat Batteries rechargeables vides LoBat Baterías/pilas agotadas Tref 20 Température de référence Tref 20 Temperatura de referencia

20°C 20°C

Tref 25 Température de référence Tref 25 Temperatura de referencia

25°C

nLF nLF Fonction température non Función de temperatura no

linéaire MARCHE/ARRET linear conectada/desconectada

Lin Fonction température I in Función de temperatura linear

linéaire MARCHE/ARRET conectada/desconectada

R Etat: Estado actual:

de la valeur mesurée

Année

Year

Time Hora Time Hora Day, Month Day, Month Jour et mois Día, mes

Vitesse de transmission Velocidad de transmisión Baud Baud Número de localización en Numéro de localisation de No. No.

Year

mémorisation memoria

Ident Numéro d'identification Ident Número de identificación del


valor medido

Año

Eléments de contrôle Elementos de control y mando

Clavier

Teclado



- Mode mesures: Conductivité / Salinité / TDS
- Réglage ou détermination de la constante de cellule
- Marche/Arrêt
- 4 Réglage du coefficient de température
- Confirmation des entrées de données, sortie des valeurs mesurées
- Réglage des valeurs numériques, "Défilement" de la liste, Sélection des réglages
- Affichages ou transmissions des valeurs mesurées mémorisées
- 8 Mémorise la valeur mesurée

Parámetro medido (modo): Conductividad / Salinidad / TDS

Configuración o determinación de la constante celular

Interruptor Conectar/desconectar

Configuración del coeficiente de temperatura

Confirmación de los valores medidos, Llamada de valores medidos

Configuración de valores numéricos, "Hojear" una lista, Selección de una configuración

Muestra o transmite datos archivados en memoria


Archiva en memoria los valores medidos

Eléments de contrôle Elementos de control y mando



Prises arrières

Conexiones posteriores



Prise/ Enchufe	Connexion	Conexión
0	Cellule de conductivité TetraCon® 325	Célula de medición de la conductividad TetraCon [®] 325
2	Transformateur (uniquement pour versions sur batteries rechargeables)	Transformador de alimentación (para la versión de baterías recargables, unicamente)
8	Interface série; Sortie enregistreur arrêt automatique (uniquement versions avec interface)	Interface serial Salida del registrador conmutación automática (versiones con interface, solamente)

Mise en service Puesta en servicio

Utilisation sur piles (uniquement sur versions à piles non rechargeables)

Funcionamiento con pilas (versiones para uso con pilas no recargables, unicamente)

Tipo de pilas: 4 x Alcalinas AA, 1,5 V Durée d'utilisation: 500 ... 2000 h selon la plage de conductivité Tipo de pilas: 4 x alcaline, tamaño AA, 1.5 V Tiempo de funcionamiento: 500 ... 2000 horas, dependiendo del rango de conductividad

Remplacement des piles


Cambio de pilas



Eteindre l'instrument avant de l'ouvrir!


Antes de abrir el instrumento, desconéctelo!

Vue de dessous:



Vista posterior:

Vue intérieure: Ouvrir le boîtier



Vista interior: Abra la tapa inferior.

Changer les 4 piles en vérifiant la polarité!

Cambie <u>las cuatro</u> pilas, preste atención a la polaridad correcta! (4 pilas tipo MIGNON, alcalinasmanganeso)



N'utiliser que des piles alcalines-manganèse. Vérifier lors de la fermeture de l'instrument que le joint n'est pas endommagé! Emplee exclusivamente pilas estancas alcalinas-manganeso. Tenga cuidado al cerrar la tapa del instrumento, que la empaquetadura no esté deteriorada.

Utilisation avec des batteries rechargeables (uniquement versions sur batteries rechargeables)

Funcionamiento con conexión a la red y con baterías recargables (versión para baterías recargables)



N'utiliser des batteries rechargeables qu'aux spécifications suivantes: NiCd, type AA, 1,2 V/max. 750 mAh

Durée d'utilisation après une charge : 1500 heures Temps de charge: 16 heures. Les batteries peuvent être chargées même si l'appareil est éteint.

On peut utiliser normalement l'instrument pendant la charge.

Use sólo baterías recargables con la siguiente especificación:
NiCad, AA size, 1.2 V/750 mAh
Tiempo de funcionamiento con una carga: 150 ... 800 horas, dependiendo del rango de conductividad.
Tiempo para cargar las baterías: 16 horas.

Las baterías tambien son cargadas estando el instrumento desconectado. Durante la carga de las baterías el instrumento está en condiciones de funcionamiento para efectuar mediciones normalmente.

Brancher l'instrument (Prise 2) au transformateur

Transformateur: N'utiliser que des chargeurs de batteries Friemann et Wolf Modèle FW1199.

Conecte el instrumento (enchufe 2) a la red mediante el transformador de alimentación.

Transformador de alimentación: Use sólo cargadores de baterías de la marca 'Friemann und Wolf', modelo FW1199.

Friwo FW1199/11.7864, (Friwo Part. No. 17622613) Friwo FW1199/11.7880, (Friwo Part. No. 1794043) Entrée 230 VAC (+10%/ -15%) 50 Hz / 5,6 VA 120 VAC (+10%/ -15%) 60 Hz / 6 VA Sortie


12 VDC / 130 mA / 1,56 VA

12 VDC / 150 mA



Avant de brancher et d'allumer l'instrument, contrôler que la tension du secteur et du transformateur correspondent.

Antes de enchufar el instrumento a la red y antes de conectarlo, asegúrese que el voltaje de la red y el voltaje indicado en el transformador de alimentación correspondan.



LF 330 LF 340

Mise en service Puesta en servicio

Affichage de l'état de charge des batteries

Indicador del estado de carga de las baterías/pilas



S'il s'affiche "LoBat", les batteries sont presque vides. L'instrument est encore opérationnel pendant maximum 10 heures.

Contrôler l'état de charge des batteries et les recharger si nécessaire, ou remplacer les batteries non rechargeables. Cuando el indicador avisa "LoBat", significa que las baterías/pilas están casi completamente agotadas. El instrumento está en condiciones de funcionamiento para 10 horas más, como máximo.

Verifique la capacidad remanente de las baterías/pilas, y en caso necesario, cambie las pilas o cargue las baterías, según corresponda.

L'économiseur de circuit éteint l'instrument environ 1 heure après la dernière pression d'une touche. Exceptions: Si le câble interface est connecté ou la fonction "Mémorisation automatique" est mise en marche.

La **conexión económica** desconecta el instrumento después que ha transcurrido aproximadamente una hora sin que haya sido accionada alguna tecla.

Excepcto que:

El cable de interface esté conectado o que la función "Archivo automático en memoria" esté activada.

Mise en marche / Test afficheur

Conectar / test en el display






Mettre l'instrument en marche et attendre la fin du test afficheur.


Conecte el instrumento y espere hasta que el test de funcionamiento en el display haya terminado.

Mise en service Puesta en servicio



Valeur de constante de cellule mémorisée

Valor de la constante celular archivado en memoria.



Valeur mémorisée du coefficient de température de la fonction de température linéaire.

Valor del coeficiente de temperatura o de la función de temperatura linear archivado en memoria.



Après une décharge totale, re- Si las pilas/baterías se han rentrer la date et l'heure si nécessaire

agotado completamente, ajuste la fecha

y la hora, en caso que fuera necesario.

Rentrer l'un après l'autre:

Reajuste los parámetros, uno despues del otro:

1 ... 31 Date (Jour) Date (día) Date (Mois) 1 ... 12 Date (mes) 1997 ... 2100 Date (Année) Date (año) Heure (Heure) 0 ... 23 Time (hora) Heure (Minutes) Time (minuto) 0 ... 59



Changer la valeur.



Cambiar el valor.



Confirmer la valeur.



Confirmar el valor.

Constante de cellule Constante celular



Brancher la cellule de conductivité

Conectar la célula de medición de la conductividad

Détermination/Réglage de / la constante de cellule

La constante de cellule de la cellule de mesure de conductivité peut être déterminée par la calibration dans la solution de contrôle standard, dans la plage 0,45 ... 0,5 cm⁻¹, ou elle peut être réglée manuellement dans la plage 0.45 ... 1.3 cm⁻¹.

De plus, les 2 constantes de cellule fixes 0.1cm⁻¹ et 0.01 cm⁻¹ peuvent être sélectionnées.

Determinar/configurar la constante celular

La constante celular de la célula de medición de la conductividad puede ser determinada por calibración con el patrón de control, en el rango de 0.45 ... 0.5 cm 1, o bien, puede ser configurada manualmente en el rango de 0.45 ... 1.3 cm⁻¹.

Además se pueden seleccionar los dos valores fijos de la constante celular de 0.1cm⁻¹y de 0.01 cm⁻¹.

Détermination de la constante de cellule

Determinación de la constante celular



iusqu'à/until





dans la solution standard de contrôle KCI 0.01 mole/l.

Immerger la cellule de mesure Sumerja la célula de medición en la solución de control patrón de 0.01 mol/l KCl.

Constante de cellule Constante celular





Le LF 330/340 tient compte automatiquement de la température de la solution standard de contrôle.

Le LF 330/340 mémorise de cellule déterminée

En cas de message d'erreur E3, se reporter au chapitre "Messages d'erreurs".

El LF 330/340 considera en el cálculo automáticamente la dependencia de la temperatura de la solución patrón de control.

El LF 330/340 archiva automatiquement la constante automáticamente en memoria la constante celular determinada.

> En caso de aparecer el mensaje de error E3, vea el capítulo "Problemas y formas de solucionarlos".

Réglage manuel de la constante de cellule

Configuración manual de la constante celular



jusqu'à/until









Régler la constante de cellule. par ex. 0,614 cm⁻¹

Asigne a la constante celular. por ejemplo 0.614 cm⁻¹

LF 330 LF 340

Constante de cellule

Constante celular

Réglage de la constante de cellule 0,1 cm⁻¹ ou. 0,01 cm⁻¹

Configurar la constante celular en 0.1 cm⁻¹ o 0.01 cm⁻¹



jusqu'à/until



Choisir constante de cellule 0,1 cm⁻¹

Seleccionar la constante celular 0.1 cm⁻¹

ou/o



jusqu'à/hasta



Choisir constante de cellule 0,01 cm⁻¹

Selecccione la constante celular 0.01 cm⁻¹

Compensation de température Compensación de la temperatura

LF 330 LF 340

Réglage de la fonction température TC

Fonctions de température au choix:

- nLF selon DIN 19 266
- fonction de température linéaire: Coefficient réglable de 0,5 ...à 3,00 %/K.
- sans compensation de température: TC = 0,00 %/K.

Configuraciónde la función de temperatura TC

Funciones de temperatura a elección:

- nLF sg. DIN 19 266
- función de temperatura linear: coeficiente ajustable de 0.5 a 3.00 %/K.
- sin compensación de temperatura:
 TC = 0.00 %/K.

Type d'échantillon	Fonction température TC	Affichage Etat	Température de référence
Eau naturelle, eau souterraine, de surface et eau potable	nLF selon DIN 19 266/ EN 27 888	nLF	25°C o 20°C au choix
Eau ultrapure	nLF selon DIN 19 266/ EN 27 888	nLF	25°C o 20°C au choix
Autres solutions acqueuses	0.5 3.00 %/K déterminé	Lin	25°C oder 20°C au choix
Salinité (Eau de mer)	Automatique nLF selon IOT	Sal, nLF	Automatique

Tipo de muestra para pruebas	Función de temperatura TC	Estado actual indicación	Referencia temperatura
Agua natural (agua subterránea, agua de superficie, agua potable)	según DIN/EN	nLF	25°C o 20°C a elección
Agua ultra pura	según DIN/EN	nLF	25°C o 20°C a elección
Otras soluciones acuosas	Ajuste 0.5 3.00 %/K	Lin	25°C o 20°C a elección
Salinidad (agua de mar)	Automáticamente nLF según IOT	Sal, nLF	Automáticamente



jusqu'à/hasta



Fonction température nLF · sélectionnée. Affichage de

l'état: nLF

Función de temperatura nLF seleccionada. Indicación del

estado actual: nLF

LF 330 LF 340

Compensation de température Compensación de la temperatura

Sélection de la fonction de température linéaire

Selección de la función de temperatura linear



jusqu'à/hasta




Fonction de température linéaire sélectionnée. Affichage de l'état: Lin

Función de temperatura linear ajustable, seleccionada. Indicación del estado actual: Lin







Régler le coefficient de température, par ex. 1,880 %/K.

Asigne el coeficiente de temperatura, por ejemplo 1.880 %/K.

Arrêt de la fonction de température

Desconectar la función de temperatura



jusqu'à/hasta



Pas de compensation de température sélectionnée. Le coefficient de température linéaire affiché est de : 0,000 %/K.

Sin compensación de la temperatura seleccionada. El coeficiente de temperatura linear 0.000 %/K aparece en el display.

Mesures de conductivité

Medición de la conductividad



Avant la mesure, vérifier la conformité des réglages suivants :

- Constante de cellule (voir chapitre "Détermination/Réglage de la constante de cellule")
- Compensation de température (voir chapitre "Réglage de la fonction température TC")
- Température de référence (voir chapitre Configuration)
- Sélection de la plage de mesure auto/man.(voir chapitre Configuration)

Antes de comenzar a medir. verifique si los siquientes parámetros han sido asignados correctamente:

- Constante celular (vea el capítulo "Determinar / configurar la constante celular")
- Compensación de la temperatura (vea el capítulo "Configuración de la función de temperatura TC")
- Temperatura de referencia (vea el capítulo "Configuración")
- Selección del rango de medición auto/man. (vea "Configuración")

En mesure de conductivité, il est possible de passer de la sélection de plage automatique à la sélection de plage manuelle (voir chapitre Configuration). En cas de sélection de plage automatique (affichage d'état: ARng), l'instrument mesure automatiquement dans la plage de mesure avec la résolution la plus haute possible.

En cas de sélection manuelle de plage (pas d'indication ARng), la plage fixée est sélectionnée par pressions successives de deseado es seleccionado presionando \mathcal{X} .

Selon la sélection de la constante de cellule, il y a les plages suivantes:

Durante la medición de la conductividad. Ud. puede cambiar entre selección automática y selección manual del rango (vea el capítulo Configuración). En el caso de la selección automática del rango (indicación del estado actual: ARngl) el instrumento mide automáticamente en el rango con las más alta resolución posible.

En el caso de la selección manual del rango (sin indicación ARng) el rango repetidas veces X. Dependiendo de la constante celular seleccionada, se tiene a elección los siguientes rangos:

		de mesure/ o de medición		utilisable uniquement avec constante de cellule/ disponible unicamente con constante celular
1	0.000	1.999 µS/cm	0,001 µS/cm	0.01 cm ⁻¹
2	0.00	19,99 µS/cm	0,01 µS/cm	0.01 cm-1/0.1 cm-1
3	0.0	199,9 µS/cm	0,1 µS/cm	0.01 cm ⁻¹ /0.1 cm ⁻¹ /0.450 1.300 cm ⁻¹
4	0	1999 µS/cm	1 μS/cm	0.1 cm-1/0.450 1.300 cm-1
5	0.00	19,99 mS/cm	0,01 mS/cm	0.1 cm ⁻¹ /0.450 1.300 cm ⁻¹
6	0.0	199,9 mS/cm	0,1 mS/cm	0.450 1.300 cm ⁻¹
7	0	500 mS/cm	1 mS/cm	0.450 1.300 cm-1
8	0	70 Sal	0,1	0.450 1.300 cm ⁻¹
9	0	1999 mg/l TDS	1 mg/l	0.450 1.300 cm-1
Passe à 1/				
Salte al punto 1				

LF 330 LF 340

Mesures Medición



jusqu'à/hasta



Sélectionner Mesure de conductivité.

L'afficheur indique: \varkappa .


Seleccione la medición de la conductividad. Indicación en el display: **X**.

Mesures de salinité

Medición de la salinidad



jusqu'à/hasta



Sélectionner Mesure de salinité.

L'afficheur indique: Sal.

Seleccione la medición de la salinidad. Indicación en el display: Sal.

Medición del TDS (resíduo remanente de vaporización)

Mesures de sels totaux dissous (TDS)




jusqu'à/*hasta*



Sélectionner Mesure TDS L'afficheur indique: mg/l. Seleccione la medición del TDS (resíduo remanente de vaporización). Indicación en el display: mg/l.



jusqu'à/hasta



Facteur TDS pré-déterminé (0,40 ... 1,00).

Asigne el factor TDS determinado (0.40 ... 1.00).

Contrôle de cellule Verificación de la muestra

LF 330 LF 340

Symboles de cellule

Après une calibration, le LF 330/340 évalue l'état de la sonde calibrée (Voir rapport d'application Nr. 497298: "Evaluation des sondes électrochimiques").

Le symbole de sonde ne s'affiche que si une sonde calibrée est utilisée pour la mesure (voir chapitre "Détermination de la constante de cellule").

Símbolo de la muestra

Después de la calibración, el LF 330/340 evalúa las condiciones de la muestra calibrada (vea al respecto el reporte de aplicaciones No. 497298: "Evaluación de muestras electroquímicas").

El símbolo de la muestra aparece en el display unicamente si para la medición se emplea una muestra calibrada (vea al respecto el capítulo "Determinación de la constante celular").

Signification des symboles de sondes:

Significado de los diferentes símbolos de muestras:

Sonda Símbolo	Estimation Evaluación		Qualité de la cellule \mathcal{X} (1,000) Calidad de la célula \mathcal{X} (1,000)
	excellent / excelente	C = 0.450 jusqu'à/hasta 0.500 cm ⁻¹	C = 0.900 jusqu'à/hasta 1.100 cm ⁻¹
E3		C < 0.450 cm ⁻¹ ou / o C > 0.500 cm ⁻¹	C < 0.900 cm ⁻¹ ou / o C > 1.100 cm ⁻¹

Action en cas d'évaluation "mauvaise" ou E3, voir le chapitre "Messages d'erreurs".

Respecto a la forma de proceder en caso de una evaluación "mala" o error E3, vea el capítulo "Problemas y formas de solucionarlos"

LF 330 LF 340

Fréquences de calibration Intervalos de calibración

Si le paramètre mesuré et le symbole de sonde clignotent:

L'intervalle de calibration est dépassé. Calibrer la cellule dès que possible.

L'évaluation de la cellule est faite après la calibration. La fiabilité de l'instrument, dépend aussi considérablement de l'intervalle de calibration.

Comment modifier l'intervalle de calibration est détaillé dans le chapitre "Configuration".

Cuando el símbolo **sensor parpadea intermitentemente**:

El intervalo de calibración ha sido sobrepasado. Calibre la función de medición lo antes posible.

La evaluación del sensor debe ser realizada después de la calibración. Por lo tanto, la fiabilidad del instrumento depende considerablemente del intervalo de calibaración.

En el capítulo "Configuración" se describe cómo cambiar el intervalo de calibaración.



L'intervalle de calibration est dépassé: La mesure est toujours possible. Calibrer dès que possible. El intervalo de calibración ha sido sobrepasado. Aún se puede efectuar mediciones. Calibre el instrumento lo antes posible.

Mémorisation

Registro de los datos de medición

LF 330 LF 340

Mémorisation

Memoria/almacenamiento

Capacité mémoire:Max. 200 enregistrements

La mémorisation des valeurs n'est possible que pendant la mesure (fonction mesure mise en marche). Le LF 330/340 mémorise toujours un enregistrement complet composé de :

- Numérateur
- Date
- Heure
- Valeurs de conductivité, Salinité ou TDS
- Température
- Numéro d'identification

Capacidad de la memoria: Hasta 200 registros, como máximo

Los registros pueden ser archivados en memoria sólo durante la medición (con la función de medición conectada). El LF 330/340 archiva en memoria un registro completo, compuesto por:

- Número corrido
- Fecha
- Hora
- El valor de la conductividad, de salinidad o del TDS
- Temperatura
- Número de identificación

Mémorisation manuelle

Archivar en memoria manualmente





Exemple: Mémorisation du 38ème

enregistrement de mesure

Admissible:

max. 200 enregistrements.

Ejemplo: Archivo en memoria de la

38ava medición.

Capacidad admisible:

max. 200 registros.

LF 330 LF 340

Mémorisation

Registro de los datos de medición





Dernier numéro d'identification *Ultimo número de identificación* (Repère de l'enregistrement). de numéro.

(designación de la medición registrada)

Valider avec RUN/ENTER

Confirme con RUN/ENTER

Mémorisation automatique

Archivo automático en memoria

Ultimo intervalo de tiempo.

Con ♠ o ♥: Cambie el intervalo.

Ejemplo 30 segundos.





Dernier intervalle. Exemple 30 secondes.

des intervalles.

Fréquences possibles:

Intervalos posibles: 5 sec 5 seg 30 sec 30 seg 1 min 1 min 5 min 5 min 10 min 10 min 15 min 15 min 30 min 30 min 60 min 60 min


RUN/ENTER: Valider les réglages. RUN/ENTER :Confirma los valores configurados.

Mémorisation

Registro de los datos de medición

LF 330 LF 340





Dernier numéro d'identification.
Entrée d'un numéro pour désigner la valeur mesurée (par exemple l'emplacement de l'échantillon).
Avec ★ ou ゞ : Changement

de numéro d'identification

RUN/ENTER: Valide les

: Valide les réglages. Ultimo número de identificación. Entre un número para identificar el valor medido (por ejemplo, el número del lugar de almacenamiento).

Con ♠ o ❖: cambie el número de identificación.

RUN/ENTER

: Confirma el número asignado.

RUN/ENTER



Affichage: Nombre de places de mémorisation

libres

La mémorisation automatique est lancée.

Toutes les fonctions sont bloquées.

Indicación: Cantidad de lugares de almacenamiento en

memoria aún disponibles.

El archivo automático en memoria comienza.

Todas las funciones están bloqueadas.

LF 330 LF 340

Mémorisation

Registro de los datos de medición

Pour stopper l'enregistrement automatique: automático en memoria:

Para interrumpir el archivo





Retour au dernier mode de mesure.

Volver al último parámetro medido.

Après occupation de la 200ème place de mémoire de mesure, l'instrument s'étaint automatiquement.

Cuando el archivo automático en memoria ha ocupado los 200 lugares de almacenamiento disponibles, el instrumento se desconecta automáticamente.

Mémoire pleine

Capacicad de memoria agotada



Après occupation de la 200ème place de mémoire de mesure, l'instrument affiche Fu I 5to.

Cuando el archivo automático en memoria ha ocupado los 200 lugares de almacenamiento disponibles, el display indica Sco Full.



Réoccupe une place de stockage occupée. Toutes les autres touches empêchent la mémorisation. Sobreescribe el lugar de almacenamiento mostrado anteriormente, que ya está ocupado.

Todas las teclas restantes impiden el archivo en memoria.

Mémorisation Registro de los datos de medición



Lecture de la mémoire

Extraer datos archivados en memoria








Sortie à l'afficheur

Presentación en el display





- 1 Paramètre mesuré
- 2 Valeur mesurée
- 3 Dimensión
- 4 Critère de recherche

- 1 Parametro medido
 - 2 Valor medido
- 3 Dimensión
- 4 Criterio de búsqueda

	Dernier enregistrement de mesure	Ultimo registro
	Enregistrement précédent	Volver atrás un registro
ℽ	Enregistrement suivant	Avanzar un registro
RUN/ENTER	Changement de critère de recherche (Au choix : mémorisation N°, date, heure ou numéro d'identification).	Cambiar el criterio de búsqueda (a elección: No. del lugar de almacenamiento, fecha, hora o número de identificación).

Tenir la touche correspondante enfoncée: défilement.

2 secondes, sans touche:

La température mémorisée est indiquée selon le critère de recherche. Pour continuer, presser la touche correspondante. Al mantener oprimida la tecla correspondiente:

Scrolling (desplazmiento rápido). **Dos segundos sin tocar una tecla:**En lugar del criterio de búsqueda, es indicada la temperatura de almacenamiento. Para continuar, presione la tecla correspondiente.

Mémorisation

Registro de los datos de medición

Effacement de la mémoire

Borrar todo en memoria

La fonction d'effacement efface tous les enregistrements de mesure mémorisés, registrados en memoria. Le protocole de calibration garde en mémoire la dernière calibration (versions avec interface uniquement).


La función 'borrar' borra todos los datos

Los protocolos de calibración (vale sólo para las versiones con interface) permanecen inalterados hasta la siquiente calibración.

Eteindre l'instrument, puis :

Desconecte el instrumento, luego





Fonction d'effacement allumé. (Apparaît uniquement si la mémoire contient des données).

La función 'borrar' está conectada. (aparece unicamente cuando hay datos archivados en memoria).



Valide la procédure d'effacement. Toutes les autres touches annulent la procédure d'effacement

Confirma el proceso de borrado. Todas las teclas restantes cancelan el proceso de borrado.

Sortie analogique Salida analógica

Sortie analogique (uniquement versions avec interface)

Salida analógica (versiones con interface, solamente)


Relier la sortie analogique à l'enregistreur par le câble AK 323.

La sortie se fait automatiquement sur la sortie enregistreur.

Connexions:

- libre
- Prise de codification
- 3 Terre
- 4 Sortie analogique

La connexion de 2 et 3 ou la connexion à un PC/imprimante active la sortie analogique.



Conectar la salida analógica al registrador por medio del cable AK

La llamada de datos es conectada automáticamente a salida por registrador.

Conexiones:

- libre
- identificación del conector
- 3 tierra
- 4 salida analógica

Conectando 2 con 3 activa la salida analógica.

Plage de mesure/Meas. range	Sortie tension/Voltaje de salida
0.000 1.999 μS/cm	0 1999 mV
0.00 19.99 μS/cm	0 1999 mV
0.0 199.9 μS/cm	0 1999 mV
0 1999 μS/cm	0 1999 mV
0.00 19.99 mS/cm	0 1999 mV
0.0 199.9 mS/cm	0 1999 mV
0 500 mS/cm	0 500 mV
0 70.0 Sal	0 700 mV
1 1999 mg/l TDS	1 1999mg/l TDS

Résolution:

de la plage de mesure

Si le câble enregistreur AK 323 est branché, l'arrête automatique est bloqué.

Resolución:

1 mV correspond à la résolution spécifique 1 mV corresponde a la resolución específica del rango de medición seleccionado.

> Con el cable AK 323 del registrador conectado, la desconexión automática queda bloqueada.

LF 340

Transmission des données Transmisión de datos

Transmission des données (versions avec interface)

La sortie des protocoles de calibration et les enregistrements de mesure à l'imprimante ou au PC sont faits par l'interface série..

Transmisión de datos (versiones con interface)

El protocolo de calibración y los datos de medición registrados son transferidos a la impresora o al ordenador / PC a través de la interface serial

Interface série

Brancher la sortie série de l'instrument au câble de connexion du PC/imprimante.

Câble AK 340/B. PC: Réf 902 841

Imprimante: Câble AK 325/S. Réf. 902 837

L'entrée/la sortie se font automatiquement par la sortie RS 232.

Connexions:

- 1 CTS
- Codification prise + RxD
- 3 Masse
- TxD

La connexion de 2 et 3 ou la connexion à un PC/imprimante active la sortie série.

Réglage de la transmission de données à un PC/imprimante.

Vitesse: 1200, 2400,

4800, 9600 au choix

Parité (uniquement PC):sans

Handshake: RTS/CTS - Xon/Xoff Bits de données (uniquement PC):8


Bits d'arrêt (uniquement PC): 1

Economie de circuit :

L'instrument s'éteint automatiquement 1 heure environ après la dernière pression d'une touche.

Exception: Utilisation en continu avec câble interface et/ou sortie intervalles de temps activée

Pour configurer l'interface série (Baudrate, transmission à intervalles de temps, transmission par pression de la touche) voir le chapitre "Configuration".



Interface serial

Conecte la salida serial del instrumento a la conexión serial del ordenador PC o de la impresora. Cable AK 340/B.

No. de pedido 902 841 Impresora: Cable AK 325/S.

No. de pedido 902 837

La entrada/salida de datos es conectada automáticamente a la interface RS 232.

Conexiones:

- 1 CTS
- Ident, del conector + RxD
- Masa

Conectando 2 con 3 y conectando un ordenador PC o una impresora, se activa la salida serial.

Configurar la transmisión de datos al PC/impresora:

Velocidad de transmisión en Baud:a elección 1200, 2400,

4800, 9600

Paridad (sólo PC): ninguna

Handshake: RTS/CTS + Xon/Xoff

Bits de datos (sólo PC) Bit de parada (sólo PC):

Conexión económica:

El instrumento se desconecta automáticamente 1 horadespués de haber activado por ultima vez una tecla.

Excepto:

Funcionamiento contínuo con el cable de interface conectado v/o con llamada de datos programada y activada.

Con respecto a la configuración de la interface serial (velocidad de transmisión en Baud, transmisión programada, transmisión por accionamiento de teclas), vea "Configuración".

LF 340

Transmission des données Transmisión de datos

Commande extérieure

L'instrument peut être utilisé avec commande extérieure à partir d'un PC avec un câble AK 340/B.

L'instrument fonctionne avec des opérations de commande simulées ou avec El instrumento es operado por mandos que un affichage courant. Une description plus détaillée des commandes extérieures et des exemples de programmes peuvent être trouvés dans le Set de communication **KOM 340** (Réf. 902 851).

Mando a distancia

El instrumento puede ser operado por mando a distancia, desde un ordenador PC. a través del cable AK 340/B.

simulan el accionamiento de teclas o la llamada de los datos actuales del display. En el coniunto de comunicación KOM 340 (No. de pedido 902 851) encuentra Ud. una descripción más detallada de los diferentes comandos del sistema de mando a distancia y ejemplos de programas de aplicación.

Protocole de calibration Conductivité/Salinité

- Heure d'impression Date impression
- Numéro d'impression
- Titre
 - "CALIBRATION CONDUCTIVITE"
- Date / Heure de la dernière calibration
- Intervalle de calibration
- Calibration utilisée
- Température de calibration
- Conductivité
- Constante de cellule
- Contrôle de sonde

Protocolo de calibración de conductividad / salinidad

- Fecha de impresión Hora de la impresión
- No. de serie de la tarjeta impresa Título
- "CALIBRATION CONDUCTIVITY"
- Fecha / hora de la última calibración
- Intervalo de calibaración
- Procedimiento de calibración empleado
- Temperatura de calibración
- Conductividad

Ejemplo:

- Constante celular
- Evaluación del sensor

Exemple:

PROTOCOLO DE CALIBRACION

22.02.97 13:17

No. de serie del instrumento:

53572820

CALIBRACION CONDUCTIVIDAD

Cal Time: 22.02.97 / 13:17

Cal Interval: 150 d

Cal Standard: 0.01 mol/l KCl Conductivity: 1413 µS/cm

24.4°C Cell Const.:

0.474 1/cm

Sensor: +++ **LF 340**

Transmission des données Transmisión de datos

Transmission automatique des protocoles de calibration et enregistrements de mesures

Transmisión automática de protocolos de calibración y de datos registrados

Après la calibration, l'instrument transmet automatiquement le protocole de calibration au PC par l'interface série. (Voir le chapitre "Protocoles de calibration)

Después de la calibración, el instrumento transmite automáticamente el protocolo de calibración a una impresora o a un ordenador PC conectados, a través de la interface serial (vea el capítulo "Protocolos de calibración")

Transmission des enregistrements Transmissión de datos registrados

Réglages possibles: 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min. 15 min. 30 min. 60 min. OFF.

Quand Int.2 = OFF est réglé, un enregistrement de mesure simple est transmis.

Posibilidades de configuración: 5 sec. 30 sec. 1 min. 5 min. 10 min. 15 min. 30 min. 60 min. OFF.

Cuando se configura Int.2 = OFF es transmitido un sólo registro.





Dernier intervalle de temps. Exemple 30 Secondes. Avec ★ ou ❤ changer l'intervalle

Ultimo intervalo de tiempo. Ejemplo 30 segundos. Con ♠ o ✔ cambie el intervalo.





Lancer la transmission avec l'intervalle de temps choisi.

Inicie la transmisión de datos con el intervalo de tiempo seleccionado.

Transmission des données Transmisión de datos

1905 uS/cm

Lin

Tref 25

LF 340

Exemple pour la sortie programmée pendant la mesure

Ejemplo de llamada de datos programada, efectuada en el transcurso de la medición:

Fecha/Hora

Date/Heure Conductivité/Température Fonction Temp./Coeff. Temp. Temp Ref./Constante de cellule

12.5.97 13:17 25,0 °C 1902 µS/cm Lin Tref 25 C = 0.475 ¹/cm

25.1 °C

Conductividad/Temperatura TC = 2.00 %/°K Función temp./Coefic. temp. Temp.refer./Constante celular 12.5.97 13:22

TC = 2.00 %/°K

C = 0.475 ¹/cm

12.5.97 13:27 1908 uS/cm 25.2 °C TC = 2.00 %/°K Lin Tref 25 C = 0.475 ¹/cm

de mesure de la mémoire


Transmission des enregistrements Transmissión de datos registrados llamados de la memoria

Chaque transmission démarre avec la sortie des protocoles de calibration

Cada transmisión comienza con la llamada de los protocolos de calibración.



iusqu'à/hasta




Sortie à l'interface série.

Salida a la interface serial.


LF 340

Transmission des données Transmisión de datos





Lancement du protocole de calibration. Arrêt avec RUN/ENTER ou X.



La transmission des

la valeur la plus ancienne.

Inicio con el protocolo de calibración. Cancelar con RUN/ENTER o χ .

La transmisión de los datos enregistrements démarre avec registrados comienza con el valor más antiguo.

La sortie de la mémoire est également possible si Int 2 OFF est réglé (mais le câble doit être branché).

La sortie peut être stoppée à tout moment (par ex. après impression des protocoles de calibration avec



tiene que estar conectado).

La llamada de datos puede ser cancelada en todo momento

O RUNENTER (por ejemplo, después de haber impreso el protocolo de calibración).

Transmission des données Transmisión de datos



Enregistrement N° 1 No. 1:		Medición registrada número 1
Date/Heure de la mémorisation 12.5.97	13:20	Fecha/hora de registro
Valeur de conductivité/Temp. 1413 µS/cm Fonction Temp. 1413 µS/cm	21.7 °C	Valor de Conductividad/Temp.
Fonction Temp. nLF Temp. Ref. 25 °C/Constante de Tref 25	$C = 0.475^{1}/cm$	Temp.funct. Ref.temp. 25 °C/Constante
cellule	0 = 0,475 /6111	celular
Numéro de l'échantillon Ident:	36	
		Número del lugar de la muestra
Enregistrement N° 2 No. 2:		Medición registrada número 2
Date/Heure de la mémorisation 12.5.97	14:17	Fecha/hora de registro
Valeur de salinité/Temp. Sal 38.7 Numéro de l'échantillon Ident:	25.6 °C 36	Valor salinidad/Temp. Número del lugar de la muestra
Numero de rechamilion dent.	30	Numero dei lugar de la muestra
Enregistrement N° 3 No. 3:		Medición registrada número 3
Date/Heure de la mémorisation 13.5.97	8:17	Fecha/hora de registro
Valeur de TDS/Temp. TDS 1270 m	g/l 22.8 °C	Valor TDS/temperatura
Facteur TDS Factor: 0.48	00	Factor TDS
Numéro de l'échantillon Ident:	36	Número del lugar de la muestra
Enregistrement N° 4 No. 4:		Medición registrada número 4
Date/Heure de la mémorisation 14.5.97	7.25	Fecha/hora de registro
Valeur de conductivité/Temp. 127.8 μS/cm	21.8 °C	Valor Cond./temperatura
Comp Lin.Temp./ Coeff Lin	TC=2.000%/K	Temp. lin. comp/Coef. lin.
Lin.Temp		temp.
Temp Ref. 20 °C/Constante de cellule	C = 0,4751/cm	Temp. ref.20 °C/Constante celular
Numéro de l'échantillon Ident:	36	Número del lugar de la muestra

Configuración Configuración

Configuration

Configuración

Réglage des paramètres pour :

· Vitesse transmission

 Date Heure

Intervalles de temps.

Configuración de los parámetros

Transmisión en Baud

Fecha

Hora

Tiempo de intervalo.





Le changement des paramètres suivants est possible dans les séquences listées cidessous

(Réglage par défaut = imprimé en gras)

Los parámetros que siguen a continuación pueden ser modificados en la secuencia indicada más adelante

(Configuración de fábrica = impresa en negrita):

Affichage / Display		mètres / metros	Possibilités de réglages / Configuraciones posibles
Baud	Transmisión (uniquement versions avec interface)	Velocidad de transmisión en Baud (sólo versiones con interface)	1200, 2400, 4800 , 9600
Time Int. I	Intervalle de temps (Mémorisation)	Intervalo de tiempo (archivo en memoria)	5 sec , 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Time Int. 2	Intervalle de temps (Transmission) (uniquement versions avec interface)	Intervalo de tiempo transmisión serial (sólo versiones con interface)	5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min ou / o lint 2 □FF: Arrêt de transmission / Interrumpir la transmisión
γ lot.3	Intervalle Cal. LF	Cal. intervalo cond.	1 180 999 jours / <i>días</i>
ARng	Sélection automatique de plage	Selección automática del rango	YES ARng no ARng
Tref 20/25 Day/Month	Temp. Réf. Date (Jour)	Temp. refer. Fecha (día)	£20
Day/Month	Date (Mois)	Fecha (mes)	1 12
Year	Date (Année)	Fecha (año)	1997 2100
Time	Heure	Hora (hora)	0 23
Time	Minutos	Hora (minutos)	0 59





ou S: Changement de paramètres o cambia los parámetros



confirma los parámetros



Confirme le paramètre

Fonction RESET

Réglage des fonctions simples de mesure aux conditions par défaut.


Même après un RESET, les données suivantes restent mémorisées:


- · Valeurs mesurées en mémoire
- Date/Heure

Función RESET

Re-configurar determinadas funciones a los parámetros de fábrica. Aún después de efectuar un RESET, los siguientes datos permanecen inalterados:

- Los datos de las mediciones archivadas en memoria
- Fecha/Hora





Affichage/ Display	Fonction	Función	Données après RESET	Datos después del RESET
χ In I	Conduc- tivité /Salinité	Conductivi- dad /Salinidad	Paramètre: Conductivité Constante cellule:0,475/cm Comp Temp: nLF Temp. Réf.: Tref 25 Coefficient Temp. de la fonction lin. de temp.:2.00%/K Facteur TDS 1.00	Parámetro: Conductividad Constante celular0.475/cm Comp.temp.: nLF Temp. ref.: Tref 25 Coeficiente defunc. lin. de temp. 2.00%/K Factor TDS 1.00
In I	Para- mètres réglables	Parámetros configurables	Réinitialise les paramètres suivants aux réglages par défaut: - Baudrate - Fréquence 1 - Fréquence 2 - Sélection Auto Range - Temp. Réf. (voir chapitre "Configuration")	Re-configura los parámetros ajustables a la configuración básica: - Velocidad de transmisión en Baud - Tiempo intervalo 1 - Tiempo intervalo 2 - Selección automática del rango - Temp. refer. (vea el capítulo "Configuración").

Pour chaque fonction, sélectionner avec

🔊 ou 😵 :

Oui: Effectuer un RESET

Non: Ne pas effectuer de RESET

RUMENTER Confirmer et continuer

Para cada función de medición, seleccione mediante a o ::

Si: Efectuar el RESET
No: No efectuar el RESET

RUWENTER Confirma y continúa

Messages d'erreurs

Messages du système Conductivité

Message du système	Cause	Remède
IFL Indication de dépassement de plage	La valeur mesurée est hors de la plage de mesure (Conductivité supérieure à 500 mS/cm)	
E3 Constante de	Cellule de mesure encrassée	Nettoyer la cellule, la remplacer si nécessaire
cellule hors des plages admissibles	Solutions de calibration inutilisables	Tester les solutions de calibration

Messages généraux du système

Message du système	Cause	Remède
Pas de réaction de l'appareil au clavier	Etat d'opération du processeur indéfini, par ex. après admission EMC inadaptées (hors des plages spécifiées)	Reset du processeur : Presser la touche RCL et allumer l'instrument.
LoBat	Les batteries rechargeables sont pratiquement vides.	Recharger les batteries.
to	Timeout de l'interface série.	Tester l'instrument connecté.
L'afficheur de l'indicateur de paramètre de mesure et clignotent	L'intervalle de calibration est dépassé.	Recalibrer la sonde.

Avisos del sistema de medición de la conductividad

Avisos del sistema	Causa probable	Solución del problema
Se ha sobrepasado el rango de indicación	El valor medido está fuera del rango de medición	
E3 La constante celular está fuera del rango admisible	 La célula de medición está contaminada Soluciones de calibración inadecuadas 	Limpie la célula de medición, en caso necesario, cámbiela Verifique la solución de calibración

Avisos del sistema en general

Avisos del sistema	Causa probable	Solución del problema
El instrumento no reacciona al presionar las teclas	El procesador del instrumento se encuentra en un estado operacional indefinido, por ejemplo al ser expuesto a un valor CEM (compatibilidad electromagnética) inadmisible (fuera del rango especificado)	Reset del procesador: Presione la tecla RCL y conecte el instrumento.
LoBat	Las baterías/pilas están casi completamente agotadas.	Cargue las baterías recargables/ Cambie las pilas no recargables.
ь	La interface serial está interrumpida (timeout).	Verifique los equipos o instrumentos conectados.
parpadea intermitentemente	El intervalo de calibaración ha expirado.	Calibrar nuevamente el sensor.

Accessoires

Accessoires généraux

	Modell	BestNr.
Câble pour connexion d'un enregistreur par la sortie analogique	AK 323	902 835
Câble interface Pour connexion d'un LF 330/340 à une imprimante par l'interface RS232	AK 325/S	902 837
Câble interface Pour connexion d'un LF 330/340 à un PC par l'interface RS232; avec l'adaptateur 9/25 broches et une mode d'emploi des programmes terminaux courants.	AK 340/B	902 841
Set de communication Comprenant un câble interface AK 340/B avec adapteur 9/25 broches, software de transmission Multi/ACHAT II	KOM 340	902 851
Extension télescopique 1,5 - 3 m avec support de sonde pour cellule de conductivité TetraCon [®] 325	TH 340	402 802
Support de sonde pour maintenir une TetraCon® 325	SH 340	402 800
Boîtier de protection Résistant aux chocs, en caoutchouc avec support et passage de câble de sonde	SM 325	902 818
Set porte-électrode Porte-sonde pour boîtier de protection SM 325, composé d'un porte- sonde Oxi/LF, d'une poignée et d'une sangle pour utilisation sur le terrain	TG/Oxi-LF	902 812
Boîtier de protection de terrain extrêmement robuste et absorbant les chocs grâce à sa coque en caoutchouc, avec porte-sonde pour LF, poignée de transport, sangle, avec poignée et pied de maintien pour mesures en laboratoire	FM 325/ Oxi-LF	902 813

Accessoires pour mesures de conductivité

		Modèle	Réf.
	ctivité 4 électrodes à sonde de ée (K=0,475 cm ⁻¹), avec prise		
et câble	1,5 m 3 m 6 m 10 m 15 m 20 m	TetraCon® 325 TetraCon® 325-3 TetraCon® 325-6 TetraCon® 325-10 TetraCon® 325-15 TetraCon® 325-20	301 960 301 970 301 971 301 972 301 973 301 974
Cellule pour eau avec cuve à circul	ultrapure (K = 0,1 cm ⁻¹) ation	LR 325/01	301 961
	ures de traces (K = 0,01 cm ⁻¹) sées, eaux de chaudière	LR 325/001	301 962
Cellule 4 électros très agressives	des Verre/Platine pour solutions	TetraCon® 325/Pt	301 964
Cellule 4 électro	des pour pâtes et émulsions	TetraCon® 325/S	301 602
Cellule pour mes	ure continue	TetraCon® DU/T	301 252
Câble de connex	ion pour TetraCon® DU/T	KKDU 325	301 963
	ue avec protection pour cellules on [®] 325 jusqu'à 20 m de câble	A 325/K	903 830
VA 1.4571 (par ex	er avec protection en acier pour importants débits) pour es jusqu'à 20 m de câble	A 325/S	903 831
	on de contrôle standard oour détermination ou contrôle	E/SET	300 572

Accessories

Accesorios generales

	Modelo	No. de pedido
Cable adaptador para la conexión de un registrador a través de la salida analógica	AK 323	902 835
Cable de interface para la conexión del LF 330/340 a una impresora a través de la interface RS 232	AK 325/S	902 837
Cable de interface para la conexión del LF 330/340 a un ordenador PCa través de la interface RS 232, incluyendo el adaptador de 9/25 polos con manual de instrucciones para programas usuales con la computadora	AK 340/B	902 841
Conjunto de communicación compuesto por el cable de interface AK 340/B, con adaptador de 9/25 polos y la software de transmisión Multi/ACHAT II	KOM 340	902 851
Telescópico expansible 1.5 - 3 m con soporte para el sensor de la célula de medición de la conductividad TetraCon [®] 325	TH 340	402 802
Soporte del sensor para fijar el TetraCon® 325	SH 340	402 800
Carcaza de protección Contra golpes, de goma elástica, con soporte y clip de fijación para el cable de sensores	SM 325	902 818
Juego de receptáculos para la carcaza de protección del SM 325, compuesto por un receptáculo para un electrodo del sensor LF, un soporte y una correa para el transporte durante el trabajo sobre terreno	TG/Oxi-LF	902 812
Carcaza de protección para trabajo sobre terreno extremadamente robusta y a prueba de golpes, gracias al revestimiento de goma elástica, con receptáculo integrado para el electrodo del sensor LF, manija integrada y correa para el transporte, incluyendo un soporte y una base para trabajar en el laboratorio	FM 325/ Oxi-LF	902 813

Accesorios para la medición de la conductividad

	Modelo	No. de pedido
Célula de medición de conductividad de 4 electrodos con sensor térmico integrado (K=0.475 cm ⁻¹), con enchufes herméticos resistentes al agua (IP 67),		
con cable de longitudes de 1.5 m 3 m 6 m 10 m 15 m 20 m	TetraCon® 325 TetraCon® 325-3 TetraCon® 325-6 TetraCon® 325-10 TetraCon® 325-15 TetraCon® 325-20	301 960 301 970 301 971 301 972 301 973 301 974
Célula de medición para agua ultra-pura (K = 0,1 cm ⁻¹) con recipiente de circulación integrado	LR 325/01	301 961
Célula de medición de la conductividad de traza (K = 1 cm ⁻¹) para intercambiador iónico y agua de alimentación de calderas	LR 325/001	301 962
Célula de medición de vidrio/platino de 4 electrodos para soluciones altamente agresivas	TetraCon® 325/Pt	301 964
Célula de medición de 4 electrodos para pastas y emulsiones	TetraCon® 325/S	301 602
Célula de medición de circulación	TetraCon® DU/T	301 252
Cable de conexión para TetraCon® DU/T	KKDU 325	301 963
Carcaza de plástico con capota para células de medición con cable de hasta 20 m de longitud	A 325/K	903 830
Carcaza de acero con capota de protección de acero VA 1.4571 (por ejemplo, para corrientes extremadamente fuertes) para células de medición con cable de hasta 20 m de longitud	A 325/S	903 831
Estándar de control 6 botellas de estándar de control (KCl 0.01 mol/l) para determinar o verificar la constante celular	E/SET	300 572

Boîtier

Longueur 172 mm 80 mm Largeur Hauteur 37 mm

ca. 0,3 kg (Poids total de l'instrument) Noir, RAL 9005 Poids

Couleur

Standards FMV et VDF

Degré de protection IP 66 IEC 529 Classe de protection 3 IEC 1010 Classe climatique JVD DIN 40040 Emission EMV

Standard EN 50081-1 partie standard

FCC classe A Immunité FMV

Standard EN 50082-1 partie standard

Conditions d'utilisation

Température d'utilisation -10 ... 55°C -25 ... 65°C Température de stockage

Humidité relative Movenne annuelle: < 90 %

> 30 Jours/An: <100 % Autres jours: < 80 %

Alimentation

Piles (uniquement versions à piles)

Àccumulateurs

(uniquement versions à

accumulateurs)

4 x 1,5 V piles Type AA ou

Accumulateurs rechargeables: 4 x NiCd Type AA, 1.2 V/max. 750 mAh

Autonomie 500 ... 2500 heures (selon la conductivité) avec des piles alcalines

(selon la conductivité) avec des accumulateurs rechargeables NiCad

150 ... 600 h

Transformateur

(uniquement versions avec

transformateur)

Transformateur FRIWO FW 1199/11.7864. Friwo Part No. 1762613

Entrée: 230 VAC/(+10%/-15%)/50Hz/5,6 VA Sortie: 12 VDC/130 mA/1.56 VA

Transformateur FRIWO FW 1199/11.7880. Friwo Part No. 1794043

Entrée: 120 VAC/(+10%/-15%)/60Hz/6 VA 12 VDC / 150 mA Sortie:

Sécurité des données illimitée, indépendante des conditions de charge

des batteries

Heure

Horloge Horloge réelle

Précision Dérive 1 min/mois max.

Mémoire des valeurs mesurées

Type Mémoire en boucle

Quantité 200 enregistrements de mesures

Timer pour mémorisation 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min,

30 min. 60 min

Sortie (uniquement versions avec interface)

L'interface (RS 232 ou enregistreur) est automatiquement détecté et mis en marche

quand l'instrument est branché.

Sortie analogique Mise en marche automatique dès que le câble

enregistreur AK 323 est branché.

Plage signal:

0 ... 1,999 V pour plage tension

0 ...1999 Digit Précisions:

± 0.5 % de la valeur affichée ± 1 mV

à une température ambiante -10°C ... +55°C

Signal interne:

< 5 Ω (Courant limite

max. 0,2 mA du courant de sortie)

Interface série

(uniquement versions avec Mise en marche automatique dès que le câble interface)

AK 340/R ou AK 335/S oct branché

AK 340/B ou AK 325/S est branché

Type Vitesse de transmission RS 232, sortie des données of the state o

Rits de données réglable 1200, 2400, 4800, 9600 Baud

Bits d'arrêt

Parité Sans (None)

Handshake RTS/CTS + Xon/XOFF

Longueur de câble max. 15 m

Format de Sortie

Format ASCII (IBM)
Séparation par CR, LF

5 sec, 30 sec, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min,

60 min, OFF

Connexions (construction électromagnétique)

Cellule de conductivité Prise WTW 8 broches avec broches de contact

(Protection IP 67)

Adaptateur Prise 2 broches avec broches de contact FRIWO

(uniquement version sur

accumulateurs)

Interface série, sortie analogique Prise 4 broches avec broches de contact

(uniquement versions avec

interface)

Mesure de cond	uc	E۱۷	/ite
----------------	----	-----	------

(Tenir compte également des caractéristiques techniques de la cellule)

AutoRange = Choix automatique des plages de mesures

Plages de mesures:

Plage de mesure 1 0.000 ... 1.999 uS/cm (uniquement à

Řésolution $c = 0.01 \text{ cm}^{-1}$ 0.001 uS/cm

Plage de mesure 2

0.00 ...19.99 μ S/cm (uniquement à c = 0,01 cm⁻¹ et c = 0,1 cm⁻¹)

Résolution 0.01 uS/cm

Plage de mesure 3 0.0...199.9 µS/cm

Řésolution 0.1 uS/cm

Plage de mesure 4 0...1999 µS/cm

Řésolution 1 µS/cm

Plage de mesure 5 0.00 ...19.99 mS/cm

Řésolution 0.01 mS/cm

Plage de mesure 6 0.0 ...199.9 mS/cm

Řésolution 0.1 mS/cm

Plage de mesure 7 0...500 mS/cm Řésolution 1 mS/cm

Précision ± 0,5 % de la valeur mesurée ± 1 digit à une

température ambiante de 15°C ... 35°C

Constante de cellule Plages de réglages:0.01 cm⁻¹ fixe

0.1 cm⁻¹ fixe

0,45 ... 1,30 cm⁻¹ réglable

Température de référence 20°C ou 25°C au choix.

Compensation de température automatique, 3 modes au choix :

1. Compensation linéaire (Lin). Coefficient réglable entre 0,5 %/K et 3,00 %/K dans la plage -5 ... 90°C.

2. Compensation de l'eau naturelle (nLF) selon EN 27888 (remplace DIN 38404), Fonction eau ultrapure pour eau neutré:

Coefficients fixes.

3. Sans compensation

Précision: (à une température d'utilisation

-10°C ... +55°C)

1. Compensation linéaire (Lin):

0,5 % de la valeur mesurée \pm 1 Digit pour TC: α = 0,5 ... 2,5 %/K et une température de l'échantillon +5°C ... 75°C et TC: α = 2,5 ... 3,00 %/K une température de l'échantillon 10°C ... 75°C

2. Compensation non linéaire (nLF):

0,5 % de la valeur mesurée ± 1 Digit pour une température de l'échantillon 0 ... 35°C. Pour une température de l'échantillon 35 ... 50°C extrapolation de la fonction nLF-WTW.

3. Sans compensation

0,5 % de la valeur mesurée ± 1 Digit pour une température de l'échantillon

-5 ... +99.9°C

Salinité

(Tenir compte également des caractéristiques techniques de la cellule)

0.01

Plage de mesure 0,0 ... 70,0 selon tables IOT

(Littérature: "UNESCO Technical Papers in

marine sciences 36")

Résolution

Précision ± 0,1 dans la plage 0,0 ... 42,0 à 5°C ... 25°C

± 0,2 ans la plage 0,0 ... 42,0 à 25°C ... 30°C

TDS (Solides totaux dissous)

Plage de mesure: 0 ... 1999 mg/l

Résolution: 1 mg/l

Précision: $\pm 2\% \pm 1$ Digit à une température d'échantillon

15°C ... 35°Č

Facteur réglable de 0,40 ... 1,00

Mesure de Température

(Tenir compte également des caractéristiques techniques de la cellule)

Plage de mesure -5 ... 99,9°C Résolution 0.1 K

Précision 0,1 K ± 1 digit

Sonde utilisable 30 KOhm NTC intégré dans les sondes

Entrée de température -20 ... 130°C

Certificat test EMV



GUTACHTEN

über die elektromagnetische Verträglichkeit

zum Prüfbericht Nr. 52501-70352-1/-2

Prüfling: LF 3XX

LF-Meter für Leitfähigkeitsmessung

Gerät: LF 340-A

EMV-technisch baugleich: LF 330, LF 340

Auftraggeber: WTW GmbH

Prüfgrundlagen: EN 50081-1:1992

EN 50082-1:1992 FCC part 15 subpart B

Prüfergebnis:

Die Prüflinge entsprechen den Anforderungen der Störaussendung und der Störfestigkeit nach o. a. Prüfgrundlagen. Es wurden folgende Verträglichkeitswerte erreicht:

Störemissionen

Anforderungen nach EN 50081-1:1992 Anforderungen nach FCC part 15 subpart B limit class A

Störfestigkeit

Elektrostatische Entladungen Luftentladung 8 kV

IEC 801-2:1984

Elektromagnetische Felder 27 MHz - 500 MHz 3 V/m IEC 801-3:1984

Schnelle transiente Störgrößen AC-Versorgung 1 kV

IEC 801-4:1988 DC-Versorgung und Datenleitungen 0,5 kV

Senton GmbH Johann Roidt

Straubing, 30. Mai 1997

SENTON GmbH - EMV-Prüfzentrum - Äußere Frühlingsstraße 45 - D-94315 Straubing - Tel. 09421/42081

Certificat de conformité:

"Utilisation en zones à risques - Zone 2"

Certificación del fabricante

Por la presente se certifica que

el instrumento manual para la medición de la conductividad

LF 330 / LF 340

(sin transformador de alimentación)

está autorizado, en concordancia con las disposiciones de constitución

DIN/VDE 0165, para ser empleado en áreas expuestas por peligro de explosiones del nivel Zona 2.

En este caso se trata de medios de producción que por su naturaleza de trabajo no producen chispas, arcos voltaicos o temperaturas extremas.

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH D-82362 Weilheim, Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1

Caja

 Largo
 172 mm

 Ancho
 80 mm

 Altura
 37 mm

Peso aprox. 0.3 kg (peso total del instrumento)

Color negro, RAL 9005

CEM y normas del VDE

Grado de protección IP 66 IEC 529
Clase de protección 3 IEC 1010
Clase climática JVD DIN 40040

Emisión CEM Norma ramal básica EN 50081-1 parte normativa

FCC class A

Inmunidad CEM Norma ramal básica EN 50082-1 parte normativa

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de trabajo -10 ... 55°C Temperatura de -25 ... 65°C

almacenamiento Funcionamiento a la intemperie, humedad por

rocío posible

Humedad relativa Promedio anual: < 90 % 30 días/año: <100 % Días restantes: < 80 %

Suministro eléctrico

Pilas no recargables (sólo versión de pilas no

recargables)

Baterías recargables (sólo versión de baterías

recargables)

Vida útil de las baterías/pilas

4 x 1,5 V baterías recargables, tipo AA o

Baterías recargables 4 x NiCad tipo AA, 1.2 V/max. 750 mAh

• 500 ... 2500 h (dependiendo de la

conductividad) con pilas alcalinas al

manganeso
150 ... 600 h (dependiendo de la

conductividad) con baterías recargables de

NiCadmio 150 .. 800 h

Transformador de alimentación FRIWO FW

1199/11.7864,

Friwo Part No. 1762613

Alimentación de entrada:

230 VAC/(+10%/-15%)/50Hz/5.6 VA

Salida: 12 VDC/130 mA/1.56 VA Transformador de alimentación FRIWO FW

1199/11.7880.

Friwo Part No. 1794043

Alimentación de entrada:

120 VAC/(+10%/-15%)/60Hz/6 VA

Salida: 12 VDC / 150 mA Transformador de alimentación con enchufe

inalés

Red

(solo versión de baterías

recargables)



Seguridad de los datos ilimitado, no depende del estado de carga de las archivados en memoria baterías/pilas

Hora

Reloi Reloi en tiempo real

Variación máxima de 1 min/mes Exactitud

Memoria para archivar datos

Archivo anular Tipo

Capacidad Hasta 200 registros de medición

5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, Timer para almacenamiento

programado 30 min. 60 min

Salidas (sólo versiones con interface)

La interfàce (RS 232 o el registrador) es reconocida automáticamente al conectar el instrumento, siendo conmutada correspondientemente

Salida analógica Conmutación automática al conectar el cable AK

323 del registrador

Rango de la señal:

0 ... 1.999 V para el rango del voltaje

0 ... 1999 díaitos

Exactitud

± 0.5 % del valor indicado ± 1 mV

a temperatura ambiente -10°C ... +55°C

Resistencia interna:

< 5 Ω (limitación de la corriente

a 0.2 mA max. de la corriente de salida)

Interface serial

(sólo versiones con interface) Conmutación automática al conectar el cable AK

340/B o AK 325/S

RS 232, transmisión de datos ajustable en 1200, Transmisión en Baud

2400, 4800, 9600 Baud

Bits de datos

Bits de parada Paridad

ninguna Handshake $RTS/CTS + X_{on}/X_{OFF}$

Longitud del cable max. 15 m

Formato de salida

ASCII strings (formato IBM) Separación de campos por CR, LF

Timer para salida programada 5 sec, 30 sec, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min,

60 min, OFF

Conexiones (diseño electromecánico)

Célula de medición de la Enchufe conector de 8 polos de WTW, con conductividad

contactos con enclavamiento (grado de

protección IP 67)

Enchufe de alimentación

(sólo versión de baterías Buje conector de 2 polos con contactos para

recargables)

Interface serial, salida analógica (sólo versiones con interface)

enchufe FRIWO

Buje conector de 4 polos con contactos de

clavijas

Med	lición	de l	a cond	uctiv	vidad
			u		

(preste atención además a las especificaciones técnicas de la célula de medición)

AutoRange = selección automática del rango de medición

Rangos de medición:

Rango de medición 1 0.000 ... 1.999 uS/cm $(s\'{o}lo con c = 0.01 cm^{-1})$

Resolución $0.001 \, \mu \text{S/cm}$

 $(s\'{o}lo con c = 0.01 cm^{-1} y c = 0.1 cm^{-1})$ Rango de medición 2 0.00 ... 19.99 μS/cm

Resolución 0.01 µS/cm

Rango de medición 3 0.0...199.9 µS/cm

Resolución 0.1 µS/cm

0...1999 µS/cm Rango de medición 4

Resolución 1 μS/cm

Rango de medición 5 0.00 ... 19.99 mS/cm

Resolución 0.01 mS/cm

Rango de medición 6 0.0 ... 199.9 mS/cm Resolución 0.1 mS/cm

0...500 mS/cm Rango de medición 7 Resolución 1 mS/cm

Exactitud ± 5 % del valor medido ± 1 dígito con temperatura ambiental de 15°C ... 35°C

Constante celular Rangos de configuración: 0.01 cm⁻¹ fijo

0.1 cm⁻¹ fijo

0.45 ... 1.30 cm⁻¹ ajustable

Temperatura de referencia 20°C o 25°C a elección.

Compensación de temperatura automáticamente, 3 modos a elección:

1. Compensación lineal (Lin). Coeficiente ajustable entre 0.5 %/K v 3.00 %/K en el rango de -5 ... 90°C.

2. Compensación del agua natural (nLF) según EN 27888 (reemplaza la DIN 38404), función de agua ultra-pura para agua neutral; coeficiente fiio.

3. Sin compensación.

Exactitud: (a temperatura de trabajo -10°C ... +55°C)

- Compensación lineal (Lin),
 0.5 % del valor medido ± 1 dígito por TC: α = 0.5 ... 2.5 %/K a la temperatura de la muestra +5°C ... 75°C a TC: α = 2.5 ... 3.00 %/K y la temperatura de la muestra +10°C ... 75°C.
- 2. Compensación no lineal (nLF):
 0.5 % del valor medido ± 1 dígito por
 temperatura de la muestra 0 ... 35°C.
 Para temperaturas de la muestra 35 ... 50°C
 función nLF ampliada según mediciones de
 WTW .
- Sin compensación
 0.5 % del valor medido ± 1 dígito por temperatura de la muestra -5 ... +99.9°C.

30 KOhm NTC integradas en los sensores

Medición de la salinidad

(preste atención además a las especificaciones técnicas de la célula de medición) Rango de medición: 0.0 ... 70.0 según la tabla IOT

(fuente/referencia: "UNESCO Technical Papers in

marine sciences 36")

Resolución 0.01

Exactitud ± 0.1 en el rango de 0.0 ... 42.0 a 5°C ... 25°C ± 0.2 en el rango de 0.0 ... 42.0 a 30°C ... 25°C

TDS (resíduo remanente de

vaporización) 0 ... 1999 mg/l

Rango:

Resolución: $\pm 2\% \pm 1$ dígito a 15°C ... 35°C de temperatura

Exactitud: de la muestra

Factor ajustable entre 0.40 ... 1.00

Temperatura

Sondas aplicables

(preste atención además a las especificaciones técnicas de los sensores)

Rango de medición: '-5 ... 99.9°C Resolución 0.1 K

Exactitud 0.1 K ± 1 dígito

Exactitud 0.1 K ± 1 digito

Temperaturas entre -20 ... 130°C

Peritaje técnico de la CEM (compatibilidad electromagnética)



CERTIFICATE

to the Electromagnetic Compatibility

to Test Report No. 52501-70352-1/-2

Sample: LF 3XX

Conductivity meter

Device: LF 340-A

Uniform EMC design: LF 330, LF 340

Applicant: WTW GmbH

Regulations: EN 50081-1:1992 EN 50082-1:1992

FCC part 15 subpart B

Testresult:

The samples are in compliance with the RFI requirements and the immunity requirements according to above referenced regulations. The following severity levels have been achieved:

RFI Emissions

Requirements according to EN 50081-1:1992

Requirements according to FCC part 15 subpart B limit class A

Immunity

Electrostatic Discharge Air discharge

IEC 801-2:1984

Electromagnetic Fields 27 MHz - 500 MHz 3 V/m

IEC 801-3:1984

Electrical Fast Transients AC power input port 1 kV

IEC 801-4:1988 DC and data/signal lines 0.5 kV

Senton GmbH Johann Roidt

Straubing, May 30, 1997

8 kV

SENTON GmbH - EMV-Prüfzentrum - Äußere Frühlingsstraße 45 - D-94315 Straubing - Tel. 09421/42081

Certificado de cumplimiento del fabricante: "Uso en áreas expuestas - zona nivel 2"

Certificado de cumplimiento del fabricante:

Por la presente se certifica que

el instrumento manual para la medición de la conductividad LF 330, LF 340

(sin transformador de alimentación)

está autorizado, en concordancia con las disposiciones de constitución DIN/VDE 0165, para ser empleado en áreas expuestas por peligro de explosiones zona de nivel 2.

En este caso se trata de medios de producción que por su naturaleza de trabajo no producen chispas, arcos voltaicos o temperaturas extremas durante el uso.

WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH D-82362 Weilheim, Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1

LF 330 LF 340

Rapports d'application Informes de aplicación

Liste des rapports d'application recommandés en allemand

	Rapport Appl. N°.
Conductivité	
Mesures de conductivité en eaux usées. Contrôle des	1296296
systèmes de mesures de conductivité selon	296054
ISO 9000; recommandations GLP	
compensation de température des valeurs de conductivité	1194055


Lista de informes de aplicación recomendados

	Informe de aplicación No.
Conductividad	-
Medición de la conductividad de aguas servidas	1296296
Verificación de los sistemas de medición de la conductividad	296054
según	
ISO 9000; Requerimientos GLP	1194055
Compensación de la temperatura de valores de conductividad	

Cellule de conductivité standard

Célula estándar de medición de la conductividad

TetraCon® 325



- Prise 8 broches IP 67
 Enchufe de 8 polos, hermético
 IP67
- **2** Electrodo de voltaje Electrodo del voltaje
 - Electrode courant (Anneau)
- 3 Electrodo de la corriente (ring)

Sonde de température

Sensor de temperatura

Plage d'utilisation avec LF 330/340:

1 μ S/cm ... 500 mS/cm

à -5 ... +80°C (100°C)

Rangos de aplicación del LF 330/340:

1 μS/cm ... 500 mS/cm

a -5 ... +80°C (100°C)

TetraCon® 325

Utilisation / Maintenance Modo de empleo/ Mantenimiento

Mise en service

Puesta en servicio

Brancher la cellule à l'instrument.

Conecte la célula de medición al instrumento.

Nettoyage

Limpieza

Contaminación	Agent nettoyant	Temps de réaction à température ambiante
Impuretés solubles dans l'eau	Eau désionisée	sans importance
Graisses et huiles	Eau tiède et détergent ménager	sans importance
Contamination importante	Alcool	max. 5 Minutes
Chaux et calcaire	Acide acétique (10 %)	sans importance

Contaminación	Agentes de limpieza	Tiempo de aplicación a temperatura ambiente	
Impurezas solubles en agua	Agua desionizada	cualquiera	
Grasas y aceites	Agua tibia y detergentes de uso doméstico	cualquiera	
en caso de gran contaminación	Alcohol de quemar (espíritu, etanol)	max. 5 minutos	
Capas por acumulaciones de cal e hidróxidos	Acido acético (al 10 %)	cualquiera	

Utilisation / Maintenance Modo de empleo / Mantenimiento

TetraCon® 325

Vieillissement de la cellule TetraCon® 325

Envejecimiento de la célula TetraCon® 325

En principe, les cellules de conductivité ne En principio, la célula de medición de la vieillissent pas dans le temps.

conductividad no envejece.

La durée de vie d'une cellule peut être très La vida útil de la célula es reducida réduite si elle est endommagée par des températures excessives ou des solutions spéciales (par ex. des acides forts, des solutions caustiques, des solvants organiques).

considerablente cuando la célula es expuesta a temperaturas muy altas o a soluciones especialmente agresivas (por ejemplo soluciones ácidas, lejías fuertes o solventes orgánicos), que incluso pueden deteriorarla mecánicamente.

Nous ne garantissons pas les dommages causés par le milieu mesuré.

La WTW no da garantía por defectos originados por el medio medido ni por desperfectos mecánicos.

Elimination

Eliminación


Nous préconisons le même type de destruction que pour les déchets électroniques.

Recomendamos eliminar este producto como si se tratara de chatarra electrónica.


TetraCon® 325

Schéma de branchement Enchufes y conexiones

Sensor Stecker 8-pol. mit Kabel sensor 8-pin plug with cable



Stecker 8-polig: 8-pin plug:
Ansicht von vorn front view



Electrodes

Nombre d'électrodes

Matériau électrodes
 Graphite

Matériau du corps Epoxy, noir

Dimensions

Diamètre du corps
 Longueur du corps
 Diamètre de la tête
 Longueur totale
 15,3 mm
 120 mm
 21,7 mm
 162,5 mm

• Longueur de câble 1,5 m autres longueurs sur demande)

Profondeur d'immersion min. 36 mm

max. longueur totale avec le câble

(v3 < 80°C)

max. 120 mm (ϑ < 100°C)

Résistance à la pression 2 bar

Connexions

Câble, prise
 Protection IP67, prise 8 broches

Cellule de mesure
 Protection IP68 (20 m)

Constante de cellule $0,475 \text{ cm}^{-1} \pm 1,5 \%$

Plage d'utilisation 1 μ S/cm .. 2 S/cm

Plage d'utilisation du LF 330/340 1 µS/cm ... 500 mS/cm

Mesures de température

Thermistor
 Intégré NTC (30 kOhm / 25°C)

Matériau du thermistor Graphite
Plage d'utilisation -5 .. +100°C
Temps de réponse $t_{99} < 20$ sec.
Précision ± 0.2 K

Milieu de stockage Air

TetraCon® 325

Especificaciones técnicas

Electrodos

• cantidad de electrodos 4

• material del electrodo grafito

Material de la varilla Epoxy, negro

Dimensiones

diámetro de la varilla
 longitud de la varilla
 diámetro del cabezal de conexión
 longitud total del sensor
 15.3 mm
 mm
 120 mm
 121.7 mm
 162.5 mm

• · longitud del cable 1.5 m (el cable puede ser cambiado por

el servicio de WTW)

Profundidad de inmersión min. 36 mm

longitud max. total inclusive cable (J <

80°C)

max. $120 \text{ mm } (J < 100^{\circ}\text{C})$

Resistencia a la presión 2 bar

Conexiones

• cable, enchufe Clase de protección IP67, enchufe de 8

célula de medición polos

Clase de protección IP68 (20 m)

Constante celular $0.475 \text{ cm}^{-1} \pm 1.5 \%$

Rango de medición 1 μS/cm ... 2 S/cm

Rango de medición con LF 330/340 1 μS/cm ... 500 mS/cm

Medición de la temperatura

termistor tipo
 NTC integrado (30 kOhm/ 25°C)

material del termistor
 rango de temperatura
 tiempo de reacción del termistor
 exactitud de medición del sensor
 grafito
 -5 .. +100°C
 tg9 < 20 sec.
 ± 0,2 K

Almacenamiento al aire